



FICHE DE VERIFICATION DES CORDES AVEC MOUSQUETONS

Il est important de vérifier régulièrement l'état des cordes avec mousquetons avant chaque utilisation pour assurer leur sécurité et leur fiabilité. Voici les points à vérifier :

1. **L'usure** : inspecter la corde pour détecter toute trace d'usure, de déchirure, de fissure ou d'effilochage.
⚠️ Les parties endommagées doivent être remplacées.
2. **Les mousquetons** : vérifier l'état des mousquetons, s'ils sont rouillés, tordus, fissurés ou présentent une déformation, ils doivent être remplacés.
3. **Les coutures** : vérifier les coutures pour détecter tout signe de déchirure, de rupture ou de dégradation.
⚠️ Si les coutures sont endommagées, la corde doit être remplacée.
4. **La saleté et les débris** : vérifier la corde pour s'assurer qu'elle est propre et exempte de tout débris ou de toute saleté qui pourrait affaiblir la corde.
5. **La longueur** : mesurer la longueur de la corde pour s'assurer qu'elle est conforme aux spécifications requises.
6. **Les marques de sécurité** : s'assurer que la corde est marquée conformément aux normes de sécurité applicables.
7. **Les instructions d'utilisation** : vérifier que les instructions d'utilisation sont toujours présentes et en bon état.
8. **La date de fabrication** : vérifier la date de fabrication de la corde pour s'assurer qu'elle est toujours dans sa durée de vie utile.

⚠️ Il est important de noter que si l'on a un doute sur l'état de la corde, il est préférable de ne pas l'utiliser et de la remplacer.

Lorsque vous constatez qu'une corde avec mousquetons est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, veuillez ne plus l'utiliser et avertir votre supérieur hiérarchique.